Res tältkåtan

Tentipi
embrace the elements

SÄTT FAST MONTERINGS-KRYSSET MED EN SPIK DÄR TÄLTKÅTANS MITT SKALL VARA.

LÄGG UT MÄTLINAN OCH SÄTT EN SPIK VID DEN RÖDA MARKERINGEN.



ANVÄND MONTERINGSKRYSSET OCH MÄTLINAN FÖR ATT PLACERA UT ÅTTA SPIKAR SYMMETRISKT I EN CIRKEL.

PLACERA UT TÄLTDUKEN OCH TRÄ MARKRINGARNA ÖVER SPIKARNA. TRYCK/HAMRA NED SPIKARNA HELT.

SÄTT IHOP MITTSTÅNGEN.

LETA UPP HYLSAN I TÄLTKÅTANS TOPP OCH FÖR IN MITTSTÅNGEN.

RES TÄLTKÅTAN.

SPÄNN MARKREMMARNA RUNTOM. JUSTERA TILLS DU ÄR NÖJD.

Innan produkten tas i bruk, läs ”Skötsel och tips”